



## Votre nouvelle télécommande

La télécommande Fleximo a été changée pour un nouveau modèle, encore plus performant. Nous vous invitons à consulter les informations au verso pour profiter de ses nombreuses fonctions.

**Cette feuille remplace la page 2 de la brochure *Comment utiliser le guide interactif à l'écran.***

Conservez-la pour référence future.



# Fonctions de la télécommande

## Navigation de base

- Le **jaune** est la couleur de surbrillance qui vous permet de suivre vos déplacements dans les menus à l'écran.
- Pour déplacer la surbrillance, appuyez sur les flèches centrales ◀▶▼▲ de la télécommande.
- Pour confirmer votre sélection, appuyez sur la touche **OK**.
- Pour sortir des menus et regarder la télévision, appuyez sur la touche **EXIT**.

### GUIDE

Programmation des émissions en cours et à venir.

### FLÈCHES ◀▶▼▲

Pour mettre des caractéristiques du guide en surbrillance ou, tout en regardant la télé, pour commencer à explorer. Contrôle de la lecture des programmes enregistrés à l'aide de l'ENP/DVR.

### DAY +/-

Guides-horaires des émissions des jours suivants.

### SETTINGS

Pour accéder au menu principal.

### VOL +/-

Contrôle le volume du récepteur ou de tout autre équipement programmé.

### TOUCHES DE CONTRÔLE VIDÉO

Contrôle du visionnement, de la programmation sur demande et de l'enregistrement sur enregistreur numérique personnel (ENP/DVR)<sup>1</sup>.

### INFO

Information sur la programmation.

### OK/SELECT

Pour sélectionner un article en surbrillance ou, pendant le visionnement d'une émission, pour afficher ou retirer la barre volante.

### PAGE +/-

Pour accéder à la page suivante ou précédente des guides-horaires.

### EXIT

Retour au visionnement de la télévision.

### FAV

Accès aux chaînes favorites (une fois qu'elles sont configurées).

### CH +/-

Changement de chaîne et accès à la barre volante.

### LAST

Retour à la chaîne ou à l'écran précédent.

### TOUCHES NUMÉROS

Pour composer le numéro d'une chaîne (appuyer ensuite sur OK/SELECT pour syntoniser la chaîne choisie).



<sup>1</sup> Ces touches sont disponibles avec Fleximo sur demande et l'enregistreur numérique personnel (ENP/DVR). Il est impossible d'enregistrer les émissions sur demande avec l'ENP/DVR.